

Вулканизатор

модель TV-08



Руководство пользователя

Предупреждение

Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена, сохранена в базах данных или передана любыми другими средствами, электронными, механическими, путем копирования, записи или иным образом без письменного разрешения **ООО «Автоальянс» и Производителя**, Несмотря на все меры предосторожности, которые были осуществлены при подготовке этого руководства, производитель не несет ответственности за ошибки или упущения. Также не несет никакой ответственности за повреждения, возникшие в результате использования информации, содержащейся в настоящем документе.

Данный документ является конфиденциальной информацией **ООО «Автоальянс» и Производителя**, созданный для пользования клиентами. Никакие другие варианты использования не разрешаются без письменного согласия **ООО «Автоальянс» и Производителя**,

ООО «Автоальянс» и Производитель, оставляет за собой право вносить изменения, без уведомления, в этот документ и в описания продуктов. **ООО «Автоальянс» и Производитель**, не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения, допущенные в данном документе; не за случайные или косвенные убытки, возникшие в результате использования оборудования, или использования данного документа.

Введение

Данное руководство содержит важную и полезную информацию для правильной эксплуатации и технического обслуживания данного устройства. Оно также содержит важные инструкции по предотвращению возможных несчастных случаев и повреждений, а также по обеспечению безопасной и бесперебойной работы этого устройства. Внимательно прочтите данное руководство перед вводом в эксплуатацию устройства, ознакомьтесь с работой устройства и строго следуйте инструкциям!


Публикуемые здесь данные соответствуют самой последней информации на момент выхода в печать, однако они могут подлежать последующим изменениям. **ООО «Автоальянс» и Производитель**, оставляет за собой право на изменения конструкции и дизайна продукции в любое время, не будучи обязанными изменять ранние поставки соответственно.

Вся техническая и технологическая информация в данном руководстве, а также возможные чертежи, представленные нами, являются нашей собственностью и не должны быть использованы, скопированы, дублированы, предоставлены в распоряжение или доводиться до сведения третьим лицам без нашего предварительного письменного согласия.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Безопасность

В данном руководстве содержатся инструкции по безопасной работе с устройством. Операторы и обслуживающий технический персонал должны быть ознакомлены с этими инструкциями. Ниже приведен список символов, используемых в этих инструкциях, и их значение:

	Индивидуальная опасность для пользователя. Строгое и немедленное исполнение соответствующей инструкции является обязательным!
!	Риск повреждения или ухудшения работы устройства. Выполните соответствующее указание, чтобы избежать риск.
>	Полезная инструкция или совет пользователю.

Данное руководство было составлено **ООО «Автоальянс» и Производителем**, с особой тщательностью. Тем не менее, **ООО «Автоальянс» и Производитель**, не может гарантировать полноту данной информации и, следовательно, не несет никакой ответственности за возможные недостатки в данном руководстве. Покупатель/пользователь несут постоянную ответственность за проверку информации и принятие дополнительных и/или видоизмененных мер обеспечения безопасности. **ООО «Автоальянс» и Производитель**, оставляет за собой право вносить изменения в инструкции по технике безопасности.

	Предупреждающий знак	Предупреждающее содержание
		Опасность поражения электрическим током, смертельно
		Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед обслуживанием
		Прочитайте инструкцию по эксплуатации и убедитесь, что полностью поняли руководство
		Вилка должна быть вытащена, когда устройство не используется

2 . Инструкция по транспортировке

Размеры и вес.

Устройство, как правило, не слишком тяжелое. Таким образом, оно может быть перемещено вручную. Также может быть использовано соответствующее транспортное и подъемное оборудование. Вес и размеры этого устройства показаны в пункте технические данные в данном руководстве.

Подъем.

При подъеме этого устройства, стропы должны быть закреплены жестко и убедитесь, что вес в равновесии.

Никогда не стойте под поднятым устройством!

3 . Особенности

Данное устройство предназначено для камер автомобилей. Оно эффективно для вулканизации поверхности камер.

Вулканизатор оборудован автоматической регулировкой нагревания. Что делает вашу деятельность удобной.

4 . Конструкция

Код	Количество	Описание	Код	Количество	Описание
101	1	рама	107	1	шпindelь
201	4	болт	108	1	рукоятка
202	1	таймер	109	1	шток привода верхнего прижима
102	1	лицевая панель	207	4	болт
203	1	световой индикатор	208	2	болт
204	4	стопорное кольцо	110	1	фиксационное кольцо
103	2	шпindelь	111	1	нагревательный элемент
104	2	планка	112	1	пружина
105	2	втулка	113	1	резиновая подложка
205	1	гайка	114	1	опорный шток
206	1	шайба	209		шнур электропитания
106	1	крепление			

5. Технические данные

1. Напряжение: 220В/50Гц
2. Мощность: 400 Вт
3. Максимальный ток: 2.5А
4. Вес: 7,5 кг
5. Размер: 400x200x500мм
6. Температура вулканизации:
120 ~ 130° С
7. Уровень шума: <65 дБ

6. Эксплуатация

1. Дайте головкам нагреться 10-15 минут до использования
2. Зачистите поврежденный участок пневматическим шлифовальным станком
3. На предварительно обработанный участок камеры/шины наложите заплатку и прижмите её
4. Поместите камеру/шину на нагревательный элемент и зафиксируйте до конца вулканизации
5. Если хотите устранить повреждение на стенке камеры/шины наглухо, то должна быть вставлена укрепленная подкладка

7. Замечания

1. Не трясите устройство, оно должно быть установлено на столе или полу
2. Не позволяйте устройству намокнуть
3. Защитное заземление корпуса должно быть подключено и требования к нагрузке/току должны быть соблюдены.

8. Гарантия

Гарантия на оборудование — 6 месяцев